

# O F E R T A

## USZCZELNIENIA SPECJALNE DO T-72

Lp	NAZWA	Nr Fabryczny	Jm	Ilość
		<b>IM 1582095</b>		
<b>1</b>	<b>KOMPLET USZCZELNIEŃ OPORNIKA</b>	<b>2A46.Sb.08.sb</b>	<b>kpl</b>	<b>1</b>
-	Pierścień uszczelniający	2A20.08-46	szt	1
-	Pierścień uszczelniający	2A26.08-24A	szt	1
-	Pierścień oporowy	2A26.08-25	szt	1
-	Pierścień oporowy	2A46.08-14	szt	2
-	Pierścień oporowy	2A46.08-13	szt	1
-	Pierścień zgarniający	2A26.08-13	szt	1
-	Pierścień uszczelniający	115-125-58-2-2	szt	2
-	Pierścień uszczelniający	140-150-58-2-2	szt	1
-	Uszczelka dławicy	2A26.08-29	szt	1
<b>2</b>	<b>CZĘŚCI METALOWE OPORNIKA</b>			
-	Pierścień	2A26.08-23	szt	1
-	Pierścień oporowy	2A26.08-26	szt	1
-	Pierścień dociskowy	2A26.08-28	szt	1
-	Pierścień oporowy	2A26.08-30	szt	1
		<b>IM 1582063</b>		
<b>3</b>	<b>KOMPLET USZCZELNIEŃ POWROTNIKA</b>	<b>2A46.Sb.07sb</b>	<b>kpl</b>	<b>1</b>
-	Pierścień uszczelniający	2A26.07-56	szt	1
-	Pierścień uszczelniający	2A18.07-24	szt	1
-	Pierścień uszczelniający	2A20.07-29	szt	1
-	Pierścień uszczelniający	2A20.07-28	szt	1
-	Pierścień uszczelniający	2A18.08-33	szt	2
-	Pierścień uszczelniający	2A18.07-68	szt	1
-	Pierścień oporowy	2A18.07-61	szt	2
-	Pierścień oporowy	2A26.07-50	szt	1
-	Podkładka	2A20.07-37	szt	1
-	Pierścień uszczelniający	065-075-58-2-2	szt	1
-	Pierścień uszczelniający	085-095-58-2-2	szt	1
-	Pierścień uszczelniający	52-PT-412S.41-132	szt	1
<b>4</b>	<b>CZĘŚCI METALOWE POWROTNIKA</b>			
-	Pierścień rozpierający natłoczkę	2A26.07-19	szt	1
-	Pierścień rozpierający natłoczkę	2A26.07-20	szt	1
-	Pierścień zabezpieczający	2A26.07-21	szt	1
-	Pierścień zabezpieczający	2A20.07-18	szt	1
-	Pierścień zabezpieczający	2A20.07-34	szt	1