

## KOMPLET USZCZELNIENÍ SILNIKA I OSPRZĘTU W46,6

L.p.	Nazwa	Nr Katalogowy	Ilość sztuk / silnik
1	Uszczelka pod kolektor wydechowy	z3306-15	8
2	Uszczelka pod kołnierz kolektora wydechowego	z3306-15-3	2
3	Uszczelka kolektora ssącego	306-89	12
4	Pierścień 27x35	355-15	1
5	Pierścień 18x24	355-08	37
6	Uszczelka pod kołnierz kolektora wydechowego	z3306-15-2	2
7	Uszczelka pokrywy głowicy	306-83-4	2
8	Uszczelka pod pokrywę wziernika	306-77	6
9	Uszczelka	401-123	2
10	Pierścień 12x16	355-6	49
11	Uszczelka	301-118-2	1
12	Uszczelka pod głowicę	303-08-5	12
13	Pierścień	303-38-11 /303-38-7/	26
14	Rurka przepustowa wody	303-18-1A	48
15	Pierścień uszczelniający	303-10-4	49
16	Pierścień	303-41	48
17	Rurka przepustowa oleju	303-18-2	2
18	Pierścień uszczelniający	315-649	2
19	Pierścień uszczelniający tuleję	303-11-02	24
20	Obejma	303-42	20
21	Obejma	303-43-01	2
22	Obejma	303-43	2
23	Uszczelka	401-94-3	1

24	Uszczelka	301-95-1	1
25	Uszczelka	308-94-2	2
26	Oślona	334-80	1
27	Pierścień	3334-79-1	1
28	Pierścień	3334-79-2	1
29	Uszczelka	306-32-1	2
30	Uszczelka	306-111	2
31	Pierścień uszczelniający	301-161A	3
32	Uszczelka	3303-14	2
33	Uszczelka	327-126	12
34	Uszczelka	329-31A	1
35	Uszczelka	327-86AX	13
36	Pierścień uszczelniający	303-38-3 303-38-4	2
37	Pierścień 24x30	355-10	21
38	Uszczelka	303-14-2	1
39	Uszczelka	327-176	1
40	Pierścień uszczelniający	327-178	1
41	Uszczelka	327-108-1	1
42	Uszczelka pod pompę wodną	402-17	1
43	Uszczelka pod pompę oleju	402-16-1	1
44	Uszczelka pod króciec kątowy	402-10	2
45	Pierścień 36x42	355-09	2
46	Pierścień uszczelniający	PL-6-115	1
47	Dławik	PL-6-101	2
48	Pierścień uszczelniający	PL-6-117	1
49	Pierścień uszczelniający	PL-6-116	2
50	Pierścień uszczelniający	2262A-17-2	4
51	Uszczelka	K 120 19T	1
52	Podkładka	3335-38-4	5

53	Podkładka	3335-38-5	2
54	Podkładka	420-149-1	4
55	Uszczelka	3327-140-1	1
56	Uszczelka	3327-61-3BX	12
57	Uszczelka	327-109-1	1
58	Pierścień uszczelniający	3334-171	24
59	Pierścień 24x30	355-10AX	3
60	Uszczelka	412-57-1A	1
61	Uszczelka	412-38	2
62	Pierścień uszczelniający	5-975.075.0	2
63	Pierścień 24x30	355-10BX	2
64	Pierścień uszczelniający	313-17-2	2
65	Pierścień 30x36	355-16	1
66	Uszczelka	447-37A	1
67	Uszczelka	447-13	1
68	Uszczelka	3342-218-1	1
69	Uszczelka	301-97-1	1
70	Pierścień	3342-254	1
71	Uszczelka	411-16-2	1
72	Pierścień 33x39	355-17	1
73	Złącze gumowe	321-20	4
74	Złącze gumowe	3321-105	1
75	Złącze gumowe	421-20	1
76	Złącze gumowe	1.09.3321	1
77	Uszczelka trójnika	3338-460-1	1
78	Uszczelka	3301-193-1	1
79	Uszczelka komory	3338-456-2A	1
80	Uszczelka korpusu	3338-455-2A	1
81	Uszczelka	3338-477	2

82	Uszczelka	3338-476	3
83	Uszczelka	3338-454	1
84	Uszczelka	3338-155	2
85	Uszczelka	3338-442	2
86	Uszczelka wkładki spirali	3338-479	1
87	Złącze gumowe	3319-220	2
88	Uszczelka	308-146	1
89	Uszczelka	308-56	1
90	Uszczelka	308-93	2
91	Uszczelka	308-105	4
92	Pierścień 16x22	355-11	27
93	Pierścień 14x20	355-07	2
94	Uszczelka	305-13	24
95	Uszczelka	302-56	1
96	Uszczelka	402-107	1
97	Podkładka odginana	353-68	1
98	Podkładka odginana	353-69	1
99	Podkładka	353-12	1
100	Podkładka	N 353-43	1
101	Podkładka	353-32-2	1
102	Kołnierz	172.74.064 A	1
103	Podkładka	301-55	1
104	Pierścień uszczelniający	3317-22	1